

ISTRUZIONI PER L'USO



Set di radiocomando Graupner C4-Sonic

Indice Descrizione delle funzioni, Confezioni

Indice	Pagina
Precauzioni per la sicurezza	3
Trasmittente, descrizione delle funzione	ni 6
Componenti della trasmittente	6
Inserimento accumulatore trasmittente	e 8
Indicazioni funzionamento ricevente	9
Impianto ricevente	10
Sistema BEC	10
Esempi di collegamento	10
Avvertenze integrative	12
Filtraggio dei motori elettrici	12
Caratteristiche tecniche	13
Frequenze permesse	14
Certificato di immatricolazione	15
Certificato di conformità	15
Garanzia	16

Note generali

Set di radiocontrollo tecnicamente all'avanguardia per principianti ad un prezzo vantaggioso. L'ottimizzazione dei componenti questi apparecchi offrono, nella loro categoria, un semplice utilizzo delle funzioni. Funzionamento molto sicuro con una sperimentata e moderna tecnica a impulsi.

- Disponibilità di invertire i commutatori sulla trasmittente per cambiare il verso di rotazione dei servocomandi.
- Posizione neutrale dello stick del gas / freno commutabile
- Boccola di ricarica con protezione elettronica contro l'inversione di polarità.
- Robusta antenna telescopica a sette elementi.
- Sistema BEC già integrato nella ricevente B 4 SSM per l'alimentazione del sistema ricevente dall'accumulatore del motore.
- Monitor della tensine dell'accumulatore a tre LED chiaramente visibili con ingrandimento elettronico.

Attenzione: Il sistema di radiocontrollo non é adatto al comando di grandi modelli di auto (1:4 o 1:5) o di motori a scoppio con sistema di accensione ad incandescenza.

Confezioni per la consegna

C 4-Sonic SSM 40, per la banda di 40 MHz Art. n. 3131

C 4-Sonic SSM 40, per la banda di 40 MHz Art. n. 3131A*

* Solo per l'esportazione

Contenuto della scatola

Trasmittente C4-SONIC SSM SUPERHET B 4 SSM, Servocomandi, attacco per l'accumulatore della ricevente, cavo con interruttore, due quarzi.

Accessori disponibili

Accumulatori: 8 pezzi per la trasmittente, 4 per la ricevente. Usate accumulatori del tipo mignon R6. GRAUPNER 1,2V/750mAh Art. n. 3617 VARTA 1,2 V/750 mAh Art. n. 3659 ECO-POWER 1,2V/800 mAh Art. N. 3621 Batterie a secco 1,5V Art. n. 3422 Set molle di arreso per trasmittente Art. n. 3145.80 Cinghia supporto trasmittente Art. n. 1121

Caricabatterie consigliati

MINILADER 2 Art. n. 6422 MULTILADER 3 Art. n. 6427 MULTILADER 6E 1) Art. n. 6426 TURBOMAT 6 Plus 1) Art. n.. 6423 TURBOMAT 7 Plus 1) Art. n.. 6429 TURBOMAT 16 Plus 1) Art. n.. 6430 1) Per la ricarica è inoltre necessario il cavo di ricarica, per la trasmittente Art. n. 3022, per la

ricevente Art. n.. Altri caricabatterie ed accumulatori potrete trovarli

nel Catalogo principale Graupner FS.

Parti di ricambio

Antenna telescopica per trasmittente, Art. n. 3142.6

Graupner GmbH & Co. KG, Postfach 1242 D-73230 Kirchheim u. Teck Germany Internet: http://www.graupner.de

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche e disponibilità di consegna. Consegne solo tramite negozi specializzati. La provenienza viene indicata. Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa.

Precauzioni per la sicurezza

Da osservare scrupolosamente!

Per divertirvi a lungo con il vostro hobby modellistico, leggete con attenzione queste istruzioni ed osservate scrupolosamente le avvertenze per la sicurezza.

Queste istruzioni devono essere consegnate ad un eventuale nuovo utente.

Ambito di utilizzo

Questo set di radiocontrollo dev'essere utilizzato solo per lo scopo previsto dal fornitore, cioè per il funzionamento con modelli non usati per il trasporto di persone. Qualsiasi altro tipo di utilizzo è vietato.

Avvertenze per la sicurezza

I modelli radiocomandati non sono giocattoli! Anche piccoli modelli, se trattati maldestramente, ma anche per cause diverse, possono causare danni a persone o cose.

Trattate con cura il vostro radiocomando. Sarete sempre sicuri della sua affidabilità e della continuità di funzionamento.

Un avviamento inaspettato del motore, per difetti tecnici di natura elettrica o meccanica, possono provocare il lancio all'intorno di qualche loro componente, che potrebbe ferirvi seriamente! Il radiocontrollo funziona solo con temperature esterne "normali", cioè tra i –15°C ed i +55°C. Le parti che vengono fatte girare da un motore costituiscono un continuo pericolo di ferimento. Non dovete toccarle con alcuna parte del corpo o con altri oggetti. Un'elica che gira velocemente, per es. può tagliarvi un dito! Non avvicinatevi al raggio d'azione di un'elica o di altre componenti che girano velocemente!

Proteggete tutti gli apparecchi da polvere, sporcizia, umidità, vibrazioni. Non esponeteli al caldo od al freddo intenso. Evitate urti o grosse pressioni.

Controllate sempre che l'involucro ed i cavi degli apparecchi non siano danneggiati. Non usate più apparecchi danneggiati o bagnati, anche se poi si sono asciugati!

Usate sempre componenti ed accessori consigliati da noi, spinotti originali GRAUPNER, della medesima costruzione e dello stesso materiale, che si adattino tra di loro.

No devono essere apportate modifiche di nessuna sorta agli apparecchi, altrimenti decade l'autorizzazione per il suo funzionamento e la copertura dell'assicurazione.

Quando l'indicazione sulla trasmittente segnala che l'accumulatore è scarico, interrompete il funzionamento e sostituite o ricaricate l'accumulatore. Controllate regolarmente lo stato soprattutto dell'accumulatore della ricevente. Non aspettate che il movimento delle parti mobili sia diventato troppo lento! Togliete l'accumulatore da"apparecchio, se non lo utilizzate più. Sostituite per tempo gli accumulatori usati.

Installazione dell'impianto ricevete nel modello.

Sistemate la ricevente nel modello in modo che sia protetta dagli urti, in un involucro di schiuma di gomma, dalla polvere e dall'umidità. La ricevente non dev'essere posizionata senza protezioni nel modello, poiché le vibrazioni e gli urti si trasmetterebbero direttamente.

Non accorciate né allungate l'antenna della ricevente e sistematela possibilmente lontano da motori elettrici, servocomandi, astine metalliche o cavi conduttori di corrente. Nel sistemare i cavi fate attenzione che non siano in trazione o piegati a gomito o interrotti. Anche gli angoli troppo stretti sono un pericolo per l'isolamento. Controllate che tutti gli spinotti siano collegati saldamente. Non staccare gli spinotti tirandoli per i cavi. Evitate inversioni di polarità e cortocircuiti di qualsiasi tipo con i cavi di collegamento. Gli

qualsiasi tipo con i cavi di collegamento. Gli apparecchi no non sono protetti contro questi eventualità. Nell'installazione dell'impianto ricevente in un

Nell'installazione dell'impianto ricevente in un modello a motore a scoppio, sistemate tutte componenti in modo che fuoriuscite di gas o residui di olio non possano infiltrarsi. Questo vale soprattutto per gli interruttori esterni

Precauzioni per la sicurezza

Da osservare scrupolosamente!

acceso / spento installati nella maggior parte dei modelli.

Assicurate sempre i servocomandi con i gommini che assorbono le vibrazioni, solo così saranno protetti contro le vibrazioni eccessivamente violente. Durante il funzionamento estrarre sempre completamente l'antenna.

Nel prolungamento rettilineo dell'antenna esiste un campo elettromagnetico piccolo. E' quindi sbagliato "puntare" con l'antenna della trasmittente sul modello, per ottenere un influsso maggiore. Durante il funzionamento contemporaneo di diversi set di radiocomando con frequenze vicine, i piloti dovrebbero riunirsi in un piccolo gruppo. Piloti isolati mettono in pericolo sia il proprio modello che quello degli altri.

Regole di comportamento

Non fate funzionare il vostro modello su vie o piazze pubbliche. Non mettete in pericolo animali, spettatori o altri piloti. Non fate funzionare il vostro modello in vicinanza di chiuse o di porti.

Controlli prima dell'avviamento

Se sul campo di volo si trovano diversi modellisti, accertatevi di essere l'unico a trasmettere sul vostro canale, prima di accendere la trasmittente. L'occupazione di uno stesso canale da parte di due trasmittenti provoca disturbi e può anche portare il modello alla distruzione.

Prima di accendere la trasmittente, controllate che lo stick del gas si trovi in posizione di minimo del gas.

Accendere sempre prima la trasmittente e poi la ricevente. Spegnere sempre prima la ricevente e poi la trasmittente.

Se non viene rispettata questa sequenza e la ricevente è accesa, mentre la trasmittente è spenta, la ricevente potrebbe rispondere a segnali disturbati, ecc. ricevuti da altre trasmittenti. Il modello esegue movimenti incontrollati e provocare danni a persone o cose. I dispositivi di controllo sul modello potrebbero andare a fine corsa e danneggiare l'elettronica, gli ingranaggi, le

astine, i timoni e l'accumulatore della ricevente scaricarsi anzitempo per il grande sovraccarico. Prima di ogni utilizzo, verificate il corretto funzionamento e il raggio d'azione. Allo scopo, controllate da debita distanza dal modello se tutte le superfici si muovono senza ostacoli e nella direzione giusta.

Ripetete questa verifica a motore acceso, mentre un aiutante tiene fermo il modello.

Montaggio degli elementi di comando

Il montaggio deve avvenire in modo che le aste di comando si muovano libere e con facilità. E' particolarmente importante che tutte le leve delle superfici di comando possano raggiungere la corsa massima, senza che vengano limitate meccanicamente.

Porre particolare attenzione che nessuna parte metallica, per es. durante il movimento dei timoni, vibrazioni o parti in movimento, sfreghi una contro l'altra. Da ciò si genererebbero interferenze che disturberebbero la ricevente.

Modelli con motore a scoppio

Affinché un motore in movimento possa arrestarsi in qualsiasi momento, la valvola a farfalla dev'essere installata in modo che l'ingresso del carburatore sia completamente chiuso quando lo stick ed il trim del gas vengono portati in posizione minimo.

Riceventi con sistema BEC

Attenzione: la capacità di carico del sistema BEC è limitata! Se si utilizzano servocomandi molto grossi con alto assorbimento di corrente, il sistema BEC non può più essere utilizzato, poiché un tale sovraccarico provoca l'immediata distruzione del sistema BEC. In questo caso bisogna utilizzare un accumulatore separato per la ricevente.

Alimentazione

Non usate mai accumulatori difettosi, danneggiati o pacchi batterie con celle di tipo diverso, con celle nuove e usate o celle di diversa fabbricazione.

Precauzioni per la sicurezza

Da osservare scrupolosamente!

Carica dell'accumulatore

Tutti gli accumulatori dovrebbero essere ricaricati prima di ogni utilizzo. Seguite sempre le indicazioni del produttore dell'accumulatore e rispettate assolutamente i tempi di ricarica. Controllate sempre l'accumulatore durante la ricarica. Non tentate di ricaricare le batterie a secco (possono esplodere).

Carica dell'accumulatore della trasmittente

Nello scomparto per l'accumulatore della trasmittente possono essere inseriti accumulatori ricaricabili. Usate solamente celle del tipo mignon / R6. Se la trasmittente è fornita di accumulatori ricaricabili, questi possono essere ricaricati tramite la boccola laterale della trasmittente. Durante tutto il processo di ricarica la trasmittente dev'essere spenta. Il collegamento per la ricarica della trasmittente è provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le correnti inverse. Così vengono evitati danni dovuti ad inversioni di polarità e cortocircuiti con le spine di collegamento del cavo di ricarica della trasmittente. A causa di questo dispositivo di protezione, non è possibile ricaricare l'accumulatore della trasmittente con un caricabatterie automatico.

Massima corrente di carica per l'accumulatore della trasmittente

Per evitare danni alla trasmittente, la massima corrente di carica non deve superare mai i 300 mA (0.3 A). Osservate sempre le prescrizioni sul trattamento degli accumulatori indicate dal fornitore dell'accumulatore e del caricabatterie.

Capacità e tempo di funzionamento.

Per tutte le sorgenti di energia vale la regola: con basse temperature la capacità diminuisce notevolmente, perciò con il freddo i tempi di esercizio diventano sensibilmente più brevi.

Interferenze dei motori elettrici

Nei modelli con propulsore elettrico, ogni motore dev'essere accuratamente schermato. La schermatura di cui sono solitamente provvisti i motori elettrici, in molti casi non è sufficiente, ma corrisponde solo alle disposizioni di legge. Seguite perciò assolutamente le indicazioni a questo proposito nel montaggio e le istruzioni per il funzionamento. Ulteriori filtri antidisturbo e componenti relativi potrete trovarli nel catalogo principale FS GRAUPNER.

Inserimento del regolatore

La giusta scelta di un regolatore elettronico dipende soprattutto dal tipo e dalla grandezza del motore elettrico usato e del modello. Per evitare di sovraccaricare e quindi danneggiare il regolatore, la capacità del carico elettrico di esercizio del regolatore dev'essere almeno la metà della corrente di blocco del motore. Ciò significa che, se il motore dispone di una corrente di blocco di 100 A, è necessario un regolatore con una capacità di carico elettrico di servizio di almeno 50 A. Particolare attenzione bisogna porre nei riguardi dei cosiddetti motori tuning che, a causa del loro piccolo numero di avvolgimenti, in caso di blocco assorbono una corrente molte volte maggiore di quella nominale e possono provocare la distruzione del regolatore.

Nei modelli di imbarcazioni, bisogna calcolare una riserva di sicurezza ancora maggiore, poiché se l'elica dell'imbarcazione, a causa delle alghe o per altri motivi si blocca, tutta la corrente di blocco grava sul regolatore.

Controllare la direzione

Molti regolatori provvisti di commutazione per la retromarcia, presentano una minore capacità di carico elettrico nella marcia indietro che nella marcia avanti. Controllate perciò assolutamente se il vostro regolatore si trova nel funzionamento "avanti" quando anche il vostro veicolo va in direzione "avanti".

Esclusione della responsabilità / Risarcimento danni

La ditta GRAUPNER non è in grado di controllare né il rispetto delle istruzioni di montaggio e di funzionamento, né le condizioni e le modalità di installazione, utilizzo, funzionamento e cura dei componenti del radiocomando. Perciò la ditta GRAUPNER non si assume responsabilità di alcuna specie nei confronti di danni, perdite, o spese che dovessero derivare da un utilizzo errato, o in una qualunque circostanza ad esso associata.

Per quanto permesso dalla legge, l'obbligo della ditta GRAUPNER al risarcimento dei danni, indipendentemente da qualunque motivo giuridico, è limitato al valore dei danni riportati dai soli materiali della ditta GRAUPNER coinvolti nel sinistro.

Trasmittente

Descrizione delle funzione

Descrizione della funzione

Tutti i dispositivi di comando possono essere eseguiti contemporaneamente e nella quantità desiderata.

I timoni seguono esattamente il movimento degli stick sulla trasmittente in qualsiasi posizione tra il punto neutro ed il fine corsa. Il set di radiocontrollo C 4 Sonic SSM deve essere fatto funzionare nella banda di frequenza (sia in AM che in FM) e con i canali prescritti.

Se ci sono diversi modellisti sul campo di volo, bisogna assolutamente chiedere la ripartizione delle frequenze, prima di accendere la propria trasmittente. L'occupazione di una stessa frequenza da parte di due modellisti provoca interferenze.

La trasmittente e la ricevente sono predisposte per l'uso con quarzi SSM. Con il quarzo viene selezionato il corrispondente canale. Devono essere usati solo quarzi ad innesto con cappelletto di protezione. Il quarzo della trasmittente deve avere lo stesso numero di canale di quello della ricevente.

Componenti della trasmittente e loro funzione (vedi illustrazione nella pagina a destra)

Antenna telescopica a 7 segmenti (1)

Indicatore tensione dell'accumulatore (2)

Sistema chiaro di tre livelli con LED con ingrandimento elettronico per il controllo della tensione dell'accumulatore. Se l'indicatore dell'accumulatore scende verso il rosso, interrompete il funzionamento e sostituite l'accumulatore o ricaricate le celle al NiCd o NiMH.



Accumulatore carico

Rosso giallo verde



Accumulatore mezzo scarico

Rosso giallo verde







Accumulatore scarico

Rosso giallo verde

Stick per la funzione di comando (3)

Leva di trim per la funzione di comando (4)

Questo dispositivo molto utile vi consente un aggiustamento fine della funzione di comando e perciò un preciso adattamento a ciascun modello.

Boccola di ricarica (5)

Se la trasmittente è fornita di accumulatori ricaricabili, potete ricaricarli tramite la boccola di ricarica. Durante il processo di ricarica la trasmittente deve rimanere spente (interruttore su "AUS").


Massima corrente di carica 300 mA !!!

Polarità della boccola di ricarica



Quarzo della trasmittente


Il quarzo è comodamente accessibile dall'esterno ed è estraibile con il cappelletto di protezione. Usate solo quarzi SSM della corrispondente frequenza con il cappelletto di protezione nero e con il simbolo di riconoscimento T (vedi pag. 14).




Interruttore EIN-AUS (Acceso-spento) (8)

Commutatori per l'inversione dei servocomandi (8)

Con questi commutatori il verso di rotazione dei servocomandi collegati alla ricevente può essere invertito dalla trasmittente. Così è possibile adattarli facilmente al modello utilizzato.





Commutatore del punto neutro dello stick del gas (9)


La posizione neutrale dello stick del gas (regolazione del numero di giri del motore) può essere commutata in due posizioni con il commutatore della posizione neutrale (vedi illustrazione sotto).

Leva del trim per lo stick del gas (10)

Effettua una regolazione fine dello stick del gas.

Stick del gas (11)


Occhiello per l'aggancio della cinghia di supporto(12)



Trasmittente


Componenti per l'utilizzo e funzioni

Inserimento degli accumulatori nella trasmittente



Aprite il contenitore degli accumulatori, premendo leggermente nella posizione segnata e fate scorrere il coperchio in direzione della freccia. Inserite gli accumulatori rispettando la polarità (vedi illustrazione). Richiudete ed accendete la trasmittente per controllo. L'indicatore degli accumulatori ora dovrebbe indicare che gli accumulatori sono carichi. Ora spegnete la trasmittente. Se non usate ora la trasmittente, estraete gli accumulatore dal loro alloggiamento.

Attenzione: La durata degli accumulatori è limitata, perciò controllate periodicamente il contenitore degli accumulatori. Togliete subito gli accumulatori scarichi, poiché una fuoriuscita di elettrolita può danneggiare la trasmittente.



Ricarica degli accumulatori della trasmittente

Se la trasmittente è fornita di accumulatori NC, questi possono essere ricaricati tramite la boccola posta a lato della trasmittente. Usate solo cavi di ricarica originali Graupner.


Corrente di carica massima 300 mA!!

Non è possibile effettuare la ricarica con caricabatterie automatici a causa della protezione contro le correnti inverse incorporata nella trasmittente.

Cambio degli stick (opzionale)


Ognuno dei due stick può essere cambiato per assumere la posizione di neutro automaticamente o no, per es. per mantenere la posizione del gas in una determinata posizione. E' necessario l'accessorio speciale art. n. 3145.80 (non compreso nella confezione).

- Aprite il coperchio posteriore della trasmittente.
- 2. Sganciate la molla a spirale collegata allo stick. Sollevate la leva di richiamo del sistema di neutralizzazione ed estraetela.
- 3. Con un cacciavite a croce togliete la vite di fissaggio dello stick.
- Al posto della vite di fissaggio che avete tolto, avvitate a fondo il bullone filettato che è contenuto nel relativo accessorio.
- Avvitate saldamente la lamina a molla con la vite allegata e la rondella, in modo che la linguetta a molla vada a scorrere sulla ruota dentata accanto allo stick.



Ricevente

Indicazioni per il funzionamento



Un filtro d'ingresso in HF assicura una buona selezione a distanza. La migliore selettività è invece garantita da un filtro LC di alta qualità e robustezza meccanica. La decodificazione degli impulsi in ingresso per ciascuna superficie mobile è effettuata da un circuito di commutazione integrato in tecnica CMOS a basso consumo di corrente.

La ricevente ha gli ingressi per due superfici mobili e per l'alimentazione.

Quarzo della ricevente

Per l'inserimento del quarzo della ricevente, il cui numero di canale deve corrispondere con quello del quarzo della trasmittente, è previsto un apposito alloggiamento sulla parte frontale dell'involucro. Devono essere usati solo quarzi originali GRAUPNER SSM con il cappelletto grigio e simbolo di riconoscimento R.

Spine d'ingresso non invertibili

Le prese per le superfici mobili e per l'alimentazione sono conformate per evitare l'inversione di polarità. Perciò le spine corrispondono a prese con un piccolo smusso laterale.

Inserimento della ricevente

La ricevente dev'essere inserita nel modello in un involucro di gommapiuma che la protegga dagli urti, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua. La ricevente non deve essere sistemata nella parte centrale della fusoliera o dello chassis, poiché le vibrazioni del motore si trasmetterebbero direttamente su di essa.

Sistemate la ricevente in modo che l'antenna ed i cavi di collegamento ai servocomandi ed all'alimentazione non siano tesi né sollecitati.

Alimentazione


Per l'alimentazione di tutto l'impianto ricevente può provvedere o l'accumulatore principale (sistema BEC) oppure un accumulatore separato per la ricevente.

Sistema BEC

Il sistema BEC (Battery eliminator circuit) è uno stabilizzatore di tensione molto preciso. Con il sistema BEC l'alimentazione per l'impianto ricevente è ricavata dall'accumulatore principale e stabilizzata nella ricevente a ca. 5 V. Poiché l'accumulatore principale alimenta sia i servocomandi sia la ricevente, si risparmia un accumulatore separato per la ricevente e il modello risulta più leggero.

Portabatterie

Per l'alimentazione della ricevente con un alimentatore separato, viene fornito un contenitore per quattro accumulatori, che vanno inseriti con la giusta polarità. Fissate gli accumulatori con un nastro elastico e coprite i contatti ai quali sono saldati i cavi di collegamento con del nastro isolante. Avvolgete il contenitore con gommapiuma e sistematelo nel suo alloggiamento protetto dalle vibrazioni. I cavetti non devono essere tesi né sollecitati.



portabatterie può essere sostituito con un accumulatore di 4,8V. Consultate il catalogo principale GRAUPNER FS. Il collegamento alla ricevente si effettua tramite la presa nella boccola "Batt".

Ricevente

Sistema BEC, Esempi di collegamento

Riceventi con sistema BEC

La ricevente B-4 è dotata con un sistema di stabilizzazione della tensione di alta qualità (BEC = Battery eliminator Circuit). L'alimentazione della ricevente e dei servocomandi ad essa collegati può essere effettuata con I 'accumulatore principale.

Avvertenza importante:

Il sistema BEC può essere caricato in modo limitato:

Con accumulatori con 4,8 ... 6 V (4 ... 5 celle NiCd o NiMH) al massimo con **1 Ampere** Con accumulatori con 7,2 V (6 celle NiCd /NiMH) al massimo con 0.7 Ampere.

Ciò corrisponde all'incirca al carico di due servocomandi standard, per es. C507, C508, C512 o C577. Dovendo usare servocomandi più forti con maggiore assorbimento di corrente, non è più possibile usare il sistema BEC, poiché un sovraccarico provocherebbe un'immediata rottura della ricevente e dei servocomandi ad essa collegati.

Quindi se abbiamo installato dei servocomandi di maggiori dimensioni, è necessario ricorrere ad un accumulatore per la ricevente separato.


Esempio di collegamento 1: Regolatore meccanico con collegamento BEC

La maggior parte dei modelli elettrici con regolatore meccanico sono già dotati di un cavo di collegamento BEC.

Lo si riconosce da un cavo di collegamento separato a due poli con uno spinotto rosso di collegamento che è fissato al regolatore meccanico.

Questo spinotto può essere collegato direttamente con la presa dell'accumulatore della ricevente (vedi disegno sotto).

Attenzione: la ricevente è adatta per funzionare solo fino a 7.2 V (massimo 6 celle NiCd o MiMH). Se il modello è fornito di un accumulatore principale con una tensione più alta, allora questo collegamento BEC a due poli non deve essere collegato alla ricevente. In tal caso è necessario usare un accumulatore separato per la ricevente (vedi esempio di collegamento 3).




Ricevente

Esempi di collegamento

Esempio di collegamento 2: Regolatore elettronico con sistema BEC

Molti regolatori elettronici usati solitamente con gli automodelli sono già provvisti di un separato sistema BEC incorporato.


<u>Attenzione:</u> anche questi sistemi BEC non si possono caricare illimitatamente. Vale quanto già detto a questo proposito nell'esempio 1. Per carichi maggiori è necessario usare un accumulatore separato per la ricevente (vedi esempio 3). Seguite le avvertenze delle istruzione del regolatore!



Esempio di collegamento 3: accumulatore della ricevente separato

Il collegamento di un accumulatore della ricevente separato si effettua su un uscita per servocomando non utilizzata.

Se tutte le uscite per servocomando sono occupate, il collegamento si effettua con un cavo a Y, art. n. 3936.11 (vedi disegno sotto). All'accumulatore della ricevente non dev'essere collegato nulla.



Appendice

Avvertenze integrative

Antenna della ricevente

E' collegata direttamente alla ricevente. La lunghezza è di ca. 100 cm. Dev'essere sistemata dritta e possibilmente lontano da motori elettrici, dispositivi di comando, astine metalliche o cavi conduttori di corrente.

Nelle imbarcazioni la sistemazione dell'impianto ricevente va effettuata in modo che la ricevente e l'antenna siano il più lontano possibile da motori elettrici, cavi conduttori di corrente e componenti metalliche.

Un'antenna ad asta lunga 80-100 cm è da preferire, nelle imbarcazioni, a qualsiasi altro modello di antenna.


Negli automodelli l'antenna ad asta ha dato buoni risultati. In questo caso è possibile, in via eccezionale, usare un'antenna più corta, poiché la portata del segnale radio non deve coprire grandi distanze.

Installazione delle astine e dei collegamenti

Le astine devono poter scorrere libere e senza sforzo. Astine e superfici mobili impediti nel movimento consumano più corrente, diminuiscono il tempo di funzionamento e la precisione dei movimenti. E' particolarmente importante che tutte le leve di comando possano raggiungere agevolmente il loro finecorsa, senza alcun vincolo meccanico. Controllate le aperture di passaggio, le cerniere delle superfici mobili, ecc. Questi controlli sono molto importanti per quanto concerne il movimento della farfalla del motore. La condizione di "tuttogas" dev'essere determinata dalla posizione dello stick, e in nessun caso con movimenti meccanici della farfalla. Altrimenti il dispositivo di controllo del timone durante il funzionamento rimane quasi sempre sotto sforzo, ha perciò un grande assorbimento di corrente e può anche incendiarsi. Anche la posizione di minimo dev'essere determinata elettricamente, tramite lo stick e non meccanicamente con il movimento della farfalla.

Filtraggio dei motori elettrici

In un sistema tecnicamente perfetto, i motori elettrici sono filtrati, poiché tutti i motori elettrici tra collettore e spazzole emettono scintille che, secondo il tipo di motore, provocano interferenze sul sistema di radiocomando. Nelle imbarcazioni con propulsione elettrica, il motore dev'essere filtrato accuratamente. I filtri antidisturbo sopprimono completamente gli impulsi di disturbo e dovrebbero essere installati per principio sui propulsori elettrici. I filtri antidisturbo dovrebbero essere montati molto vicino ai propulsori elettrici e i collegamenti tra il filtro ed i terminali del motore devono essere più corti possibile (max 20 mm). Per ogni motore elettrico bisogna usare il proprio soppressore di interferenze ed il proprio filtro.



Filtraggio minimo



Componenti

antidisturbo e filtri si possono trovare nel catalogo GRAUPNER FS.

Appendice

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche trasmittente

Rendimento in corrente continua della trasmittente ca 1.5 W Tensione di esercizio 9.6 ... 12 V Assorbimento di corrente ca. 160 mA Funzioni canale 2, tutti trimm. Ambito di temperatura ca. -15 / +55°C Lunghezza antenna ca 1040 mm Dimensioni ca. (mm) 175x147x75 Peso (senza accum.) ca. 390 g

Caratteristiche tecniche ricevente

Intervallo canali 10 kHz Frequenza intermedia 455 kHz Tensione di esercizio 4.8 / 7.2 V (BEC) Assorbimento di corrente ca. 38 mA Sensibilità ca. 10 µV -15°C ... +55°C Ambito di temperatura Lunghezza antenna ca. 470 mm Dimensioni (mm) 49 x 34 x 21 Peso ca. 32 g

Frequenze di esercizio permesse Direttiva R&TTE 1995/5/EC

Frequent/band	Hamel Nr.	Sende- Frequenc Bible	0	0	◍	(E)	ூ	0	®		℗	0	0	æ	Ø	0		6	0	(E)
		26,905				FCB				F00							PER			
27	- 1	26,965	#GB	0.050.00	FCB	F 22 B	F 2 B		E H	PCB	PER	PCB	and the second	TO B	1cm	FER	768	FCG	700	F 0 0
MHz-Band	- 8	25,995 27,005	FO 8	Both CALLED	NAME OF TAXABLE PARTY.					FCB							FCB			
	- 0 T	27,015	FCB			FEB				768							FEB		-	_
	- 8	27,000	FCB.			1000			_	FCO							108			
	10	27,048	FG8	FCB	FCH		FER		CB	FCB	FC9	108	101	100	100	100	FC0	1000	600	RCB
	11	27,865	FOR							FCB							PER			
	13	27,075	FCB			res				100								-		
	1.4	27,048 27,008	FCB	PCB	PCH	PCB	PCB		CB		700	700	101	10.0	100	7.00	768	200	766	260
	15	27,105 27,115	F08							FCB							FCB			
	177	27,125	FCB			FEE				000							FCB			
	18	27,136	FCB	DOM:	FCI	FCH	DOM:		130	FCO	100	100	181	TO THE	100	FOR	F C B	DE CONT	FCB	BECK!
	28	27,148 27,168 27,168	-	Ballonda de						PCB							PCB		-	
	371	27,105	-							FC8							PCB			
	20	27,165							_	FCO							FEB			
	25	27,105	FER	RCH	DE I	100	District Co.		CH	FCB	FCB	100	100	108		700	FC0	1000	ren	760
	26	97,806 97,815								266							PCB			
	207	27,235	-			res				F00							FCB			
	29	27.248								FCB							708			
	50	27.368 27.368	FCB	ACR.	TCI.	0.3541.0	12213			FCB		FC8-	_	100	100	100	FCB		-	#08
	39	27,275								768							PEB			
	61	58,619	100.00	100	10700	SECTION AND ADDRESS.								200 Jan	100	0.00	100			
2E	68	95,000		200		-										200 200			(III)	
35	694	38,040	1001100	80.00	107.00						100,000		Sec. Print	501,000	207.000	100	P. Park	100,00	100	
-	68 68	38,010			100 A00	no Post Se Post	P				100				100 100		-		TO A SEC	-
Hz-A-Band	67	55,870	OCH CO.	100						0.00				100	0.00	500 F100				
an na-ser-common	68	35,860	100,4000	00.00	00 000 00 000	00.00	00 AN						es Pos		200					
	70	38,700	100	100 100	SEC SEC	100	SECTION.		100	100	S0 500		100		100 Page	- Page				
	79	36,110	10 F 10		DOMESTIC AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	100 AND			200		100 to 100		100	200	00 A	100 AND	-		-	
	70	95,190	100	00 000	100		100				100		100		100	100 - 100	No.	100 100	101.00	
	74	35,140 38,760	100 pt 100	SS 100	005 AGO	100 000	200 A00	_	0.500	COLUMN TO SERVICE	100 -000		SOF SO	-						-
	78	38,760	100.00	100	100	0000	000		100		000 1 000			- 1	100				100	
	77	85,450	-	100 A00	000 - 000 000 - 000					-	100 100			-	No. Photo	- 6			-	
	79	35,190	Section.		SOLDER.								200	100	500 KH				100	
	IIICI	35,500	100	100	00.00	200 000	100,000		100	100			To Page		100			1007.000	20 × 00	-
	160	95,830	200																	
35	189	35,840																		
JJ	180	36,860	000000																	
	100	86,870																		
Hz-B-Band	100	35,860 35,890	100 A 000																	
	100	78,800	100																	
	190	38,910 40,965	F00	Name of Street	10000	BOT OF SER	ID COLUM		0.0		FCB	B C B	Delli	PCB	DO: N	area a	FEH	DEC.	DEN	IDISI
	34	40,875	FCB	FCO	FCS		100		0.0		FGS	FGB	FEE	FCB	FCB	PCB	FER	PER	FCB	POL
40	43 53	40,695	PCB	FCB	FCB	C B	FCE		0.0	100	708 708	708	700	70.0	768	FCB	768	200	FG8	FGE
TV	54	40,715	CB	PCB	PCB	CB	FEE		CH	FCB	FCB	DOM:	100	10.00	0.0	10.00	FCD	#60	SERVICE SERVICE	1000.0
	55	40,705	0.0			0.0	708		0.6	FCB	FGB	FGB			C 8			PCB		
MHz-Band	67	40,766	CHE			2.0	121		0.0	FC0	#00	100			6.0					100.0
	58	49,715	6.8			5.8	PER		CO	FCB	FCS	108			00	-				
						6.8	and the last		6.6	FCB	100	FCB								1000
	59 66	40,765	0.0			0.0					Section 2									
	66	40,815 40,825	0.0			0.0			0.0	1000	FC8	FG.								
	68	40,815	0.0			00			0.0	1000	108	105								- 1
	68 80 80 84 86	40.815 40.805 40.806 40.806 40.815	00 00 08 08			C			00 00 00	FC8 FC8	#08 #08	105								
	66 60 80	40,815 40,835 40,836 40,866	00 00 08			C			00 00 00	#08 #08	#68 #68 #68	105								-
	00 00 80 80 80 00 00 00	40,815 40,825 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835	00 00 00 00 00 00			00000			08 08 08 08 08	#08 #08 #08 #08 #08	#68 #68 #68 #68	105								i
	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	40.815 40.835 40.835 40.835 40.835 40.835 40.835	00 00 00 00 00 00 00			08 08 08			00 00 00 00 00 00	# 0 8 # 0 8 # 0 8 # 0 8 # 0 8	FCS FCS FCS FCS FCS	105								-
	60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	40.815 40.805 40.806 40.806 40.815 40.805 40.815 40.806 40.815 40.806 40.815	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08			CB CB CB CB CB CB	#08 #08 #08 #08 #08 #08	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
	66 66 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	40,815 40,805 60,806 40,805 40,815 40,815 40,815 40,816 40,816 40,816 40,817 40,816	08 08 08 08 08 08 08			000000000000000000000000000000000000000		Nes .	08 08 08 08 08 00	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
	60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	40.815 40.805 40.806 40.806 40.815 40.805 40.815 40.806 40.815 40.806 40.815	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08		PCE	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
41	62 62 83 84 65 66 66 67 88 88 88 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	40,815 40,805 40,806 40,805 40,805 40,805 40,805 40,805 40,805 40,805 40,805 41,805 41,805 41,805 41,805 41,805	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08		FCB	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
41	625 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	40.815 40.805 40.805 40.805 40.805 40.805 40.805 40.805 40.805 40.805 40.805 41.805 41.805 41.805 41.805 41.805 41.805 41.805	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08		FCB FCB FC0	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
	68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6	40,815 40,855 40,856 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08		FCB FCB FCB FCB	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
41	625 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	40,815 40,805 40,800 40,805 40,805 40,805 40,805 40,805 40,805 40,805 40,805 40,805 41	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08		FCB FCB FC0	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40.815 40.805 60.806 60.806 40.805 40	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08		FCB FCB FCB FCB FCB FCB	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
41 MHz-Bend	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	40,855 40,858 60,858 60,858 40,875 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 41,840 41	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08		FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
	600 600 600 600 600 600 600 600	40,815 40,825 40,825 40,825 40,825 40,825 40,825 40,825 40,825 40,825 41	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08		FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	40,855 40,856 40,856 40,857 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 40,855 41	00 00 00 00 00 00 00 00 00			08 08 08 08 08		FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
	68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6	40,815 40,826 40,826 40,827 40,825 40,825 40,825 40,825 40,825 40,825 41	00 00 00 00 00 00 00 00 00					PCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB F	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
	68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6	40,815 40,825 40,836 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 40,835 41,835	00 00 00 00 00 00 00 00 00					PCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB F	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								
	68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6	40,815 40,826 40,826 40,827 40,825 40,825 40,825 40,825 40,825 40,825 41	00 00 00 00 00 00 00 00 00					PCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB F	CB CB CB CB CB CB	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	#68 #68 #68 #68 #68 #69	105								

Certificato di immatricolazione





Certificato di conformità



Dichiarazione di conformità

Konlorm Biber Märung gemäß dem Geselz über Funkarlagemund
Tokkonunikationsondelnrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1996/SEG (R&TTE)
Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Teleconunikations Terminal Equipment
Aut (FTEG) und Deceive the shall G (P&TTE) Graugner Ein till & Ca. K.G. Horsidtonfrigt e 94 96 D-78230 Kirchtein Teck erktirt, dass das Produkt: mc-19 declares that the product
Varient dung sheeck Funkanings zer Fernsteuerung von Mochilen
Intended papers
Hello equipment for menob controlling of models Gertfektasse bel bestimmungsgamtifter Verwendung den grundegenden Anforderungen das § 3 und den Die gen dire dilaggen Bestimmungen des FTBG (AMM 3 der FBTTE) entspektift. Der gelege hilber einerdel registernder § 3 und bei obernekent produces of the FTBG (Atole 3 d. the BAT'S Destine), when used for text texted puppes Angewendete formorisierte Normen: Gosundhatund Schaffeltgemäß § 3 [1) 1. [Artikal 3 [1] a]) Health and sebby equiversets parametric § 3 [1] \leq [Article 3 [1] \approx] EN GODED EN 901-499-149 Bit huttanfortkrungen in Beurg auf die elektromagnetische Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))
Fellesterinsplassert annantigeliebeter greibt umgebildig 5 (1) (2), 4 (1) (2) (3) EN 300 220-V-3 Na Grahman aur off denten Natzung des Frequenzep ektrums § 3 (2) [Artisal 3 (2)] Hencurs in the attisat use d'interabellequency perturn § 2 (2) [Artisa 2 (3)] C€0882Φ A. Ganne Harfs Graupher, Geschaftsführer Kirothaim, 17. Juni 2004 Craupner CartoH & Co. NO. Herriettenstrate 94-96 D-79299 Brobhelm/Teck Cormany Tel: 07/021/722-9 Fax: 07/021/722-98 EMail: Info@graupner.de

Su questo prodotto accordiamo una

Garanzia di 24

mesi

La ditta Graupner GmbH & Co. KG, Henriettenst. 94/96, 73230 Kirchheim / Teck, Deutschland accorda una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto di questo prodotto. La garanzia vale solo per difetti di materiali o di funzionamento già presenti al momento dell'acquisto del prodotto. I danni che sono riconducibili ad usura, sovraccarico, accessori sbagliati o ad un uso non corretto, sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia non riguarda i diritti legali e i reclami dell'acquirente.

Prima di effettuare un reclamo o di restituirci il prodotto, vi preghiamo di controllare attentamente eventuali difetti. Se il prodotto fosse trovato esente da difetti, saremmo obbligati ad addebitarvi le spese per il nostro intervento.

Servizio di assistenza

Graupner-Zentralservice Graupner GmbH & Co. KG Postfach 1242 D-73220 Kirchheim

Espana FA - Sol S.A. C. Avinyo 4 E 8240 Maneresa (+34) 93 87 34 23 4

Italia GiMax Via Manzoni, no. 8 I 25064 Gussago (+39) 30 25 22 73 2

Schweiz **Graupner Service** Postfach 92 CH 8423 Embrach-Embraport (+41) 43 26 66 58 3

UK **GLIDERS Brunel Drive** Newark, Nottinghamshire **NG24 2EG** (+44) 16 36 61 05 39

Belgie/Nederland Jan van Mouwerik Slot de Houvelaan 30 NL 3155 Maasland VT (+31)10 59 13 59 4

Servicehotline (+49)(01805) 472876 Montag - Freitag 930 - 1130 und 1300 - 1500 Uhr

France **Graupner France** Gérard Altmayer 86, rue ST. Antoine F 57601 Forbach-Oeting (+33) 3 87 85 62 12

Sverige Baltechno Electronics Box 5307 S 40227 Göteborg (+46) 31 70 73 00 0

Luxembourg Kit Flammang 129, route d'Arlon 8009 Strassen (+35) 23 12 23 2

Ceská Republika/Slovenská Republika RC Service Z. Hnizdil Letecka 666/22 CZ-16100 Praha 6 - Ruzvne (+42) 2 33 31 30 95

Certificato di garanzia

C 4-Sonic SSM, Best.-Nr. 3131

Data di acquisto

Nome dell' acquirente

Indirizzo

Timbro e firma del venditore